

UA0156

# Kassetten Digitalisierer



## ► Verpackungsinhalt

- Kassetten-Digitalisierer x1
- USB Ladekabel x1
- Bedienungsanleitung x1

## ► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.

Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro- magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Einführung

Mit UA0156 haben Sie die Möglichkeit alte Lieder von Audiokassetten in das MP3 Format umzuwandeln, um diese dann mit dem PC. Beim UA0156 handelt es sich um einen tragbaren USB Kassettenspieler, der mit allen Arten von Audiokassetten eingesetzt werden kann.




- 1 **DIR:** Auswahl der Bandrichtung. Sie können so die andere Seite der Kassette anhören ohne das Kassettenfach dazu öffnen und die Kassette umdrehen zu müssen.
- 2 **Play:** Abspielen der eingelegten Kassette.
- 3 **Abspielmodus:** Steht der Schalter auf dem Symbol der Endlosschleife wechselt die Kassette nach Abspielen einer Seite automatisch die Richtung und die andere Seite wird abgespielt. Steht der Schalter auf dem Symbol mit dem einzelnen Pfeil stoppt die Kassette nach Abspielen der ausgewählten Seite.
- 4 **FF/REW:** Schneller Vorlauf (FF) oder Zurückspulen (REW) der Kassette. Beachten Sie, dass sich die Tasten "umkehren" wenn die Bandrichtung geändert wird.
- 5 **Stop:** Stoppen der eingelegten Kassette.
- 6 **Auswurfschalter:** Schieben Sie den Schalter nach unten um das Kassettenfach zu öffnen.
- 7 **Lautstärkeregler:** Regelt die Lautstärke des Kopfhörers und beim Anschluss per USB.
- 8 **Mini USB Buchse:** Verbinden Sie das beiliegende USB Kabel um den UA0156 mit einem USB Port Ihres PCs zu verbinden. Zur Übertragung der Audiodateien auf den PC finden Sie eine entsprechende Software auf der beiliegenden CD.
- 9 **Audio Ausgang:** Zum Anschluss von Stereoanlage, Lautsprechern, Lautsprechersystemen oder Kopfhörern.

## ▲ Installation

### ■ Einlegen / Wechseln der Batterien

Der UA0156 kann wahlweise per USB oder per Batterien mit Strom versorgt werden. Um die Batterien einzulegen müssen Sie zunächst das Kassettenfach mit dem Auswurfschalter öffnen. Öffnen Sie anschließend das rechts unten befindliche Batteriefach und legen Sie 2 x AA Batterien wie angezeigt ein und schließen Sie das Batteriefach.



## ■ Hardware Installation



Audiokassetten




UA0156



PC/Notebook

- 1 Der UA0156 benötigt keine speziellen Treiber, da diese standardmäßig von den unterstützten Betriebssystemen zur Verfügung gestellt werden. Eventuell benötigen Sie eine aktive Internetverbindung, so dass Windows aktuelle Treiber für Ihr verwendetes System aus dem Windows Update laden kann.
- 2 Verbinden Sie das beiliegende USB Kabel mit einem USB Port Ihres PCs. Das Betriebssystem erkennt den Anschluss der neuen Hardware ("Neue Hardware gefunden"), die dann automatisch installiert wird. Bitte warten Sie einen Moment bis der Hinweis "Neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden" erscheint.
- 3 Wir empfehlen im Anschluss die korrekte Installation im Gerätemanager des jeweilig genutzten Betriebssystems zu überprüfen. Sie finden unter der Rubrik "Audi-, Video- und Gamecontroller" den neuen "USB Audio Device" Eintrag für das installierte Gerät.



- ❗ **Falls Sie Treiber benötigen, laden Sie diese bitte von:**  
<http://downloads.2direct.de/treiber/UA0156.zip>


## ▲ Verwendung

Eventuell müssen Sie den UA0156 einmal vom PC trennen und wieder verbinden, so dass die neu installierte Software den Konverter erkennen und einbinden kann.


- 1 Doppelklicken Sie das **"Audacity"** Icon auf Ihrem Desktop, wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **"OK"**
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf **"Bearbeiten (Edit)"** und wählen Sie **"Eigenschaften (Preferences)"**.




- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf **"Bearbeiten (Edit)"** und wählen Sie **"Eigenschaften (Preferences)"**.




- 3 Wählen Sie unter **"Aufnahme (Recording)"** die im Bild gezeigten Punkte (Device = USB Audio Device / Channels = 2 (Stereo)) und setzen Sie Haken bei beiden zuletzt genannten Auswahl -möglichkeiten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **"OK"**.




- 4 Wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus und klicken Sie auf den roten Aufnahmebutton um die analoge Audiodatei in das digitale MP3 Format umzuwandeln. Klicken Sie den gelben Stoppbutton um die Aufnahme zu beenden.




- 5 Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf **"Datei (File)"** und wählen Sie **"Exportieren als MP3 (Export As MP3)"** aus.



- 6 Geben Sie einen Dateinamen an und wählen Sie einen Speicherort aus.



- 7 Optional können Sie noch weitere Informationen (Titel, Interpret, Album, usw.) zur Audiodatei im MP3 Tag angeben.



- 8 Die Audiodatei wurde umgewandelt und steht jetzt im digitalen MP3 Format zur Verfügung. Über iTunes kann die Datei auch mit dem iPod verwendet werden.

- ❗ **Bitte laden Sie die Update-Software immer von der folgenden Website herunter:** <http://www.audacityteam.org/>

UA0156

# Cassette Digitizer



## ► Package Contents

Cassette Digitizer x1  
USB Charging Cable x1  
User Manual x1

## ► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.  
Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.  
Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.  
Don't expose the device to water, moisture or high humidity.  
Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.  
Don't try to open the device.  
Prior to the first use of our product make a backup of your data.  
In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.  
In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

### Congratulations on the Purchase of UA0156!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.  
You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.



The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and the Council of Europe concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Introduction

UA0156 is designed to rediscover old songs by converting cassette into MP3 files with your computer. Also a portable USB cassette player that works with all cassettes.




- ① **DIR:** Select the direction of cassette playback. This is useful if you want to play the other side of the tape without ejecting it
- ② **Play button:** Press to play the tape
- ③ **Play Mode:** Select what the cassette does when it reaches the end of a side. When you set to the "loop" icon, the tape will automatically switch direction and begin playing the opposite side when one side is finished. When you set to the single arrow icon, the cassette will simply stop when a side is finished.
- ④ **FF/REW:** Press to fast forward or rewind the cassette. Note that these buttons will become "reversed" when the tape changes direction.
- ⑤ **Stop:** Press to stop the tape.
- ⑥ **Eject:** Slide this switch to open the cassette holder.
- ⑦ **Volume:** Adjusts the volume of the headphones and USB connection
- ⑧ **USB Connection:** Use the included USB cable to connect UA0156 to your computer. For transferring your recordings to your computer, please use the provided software.
- ⑨ **Headphone:** You can connect 1/8" headphones here


## ▲ Installation

### ■ Inserting/Replacing the batteries


You can power the UA0156 via either USB power from your PC or batteries. For inserting the batteries, slide back **Eject** switch to open UA0156. Open the battery compartment and insert 2 x AA batteries (making sure the battery is correctly aligned.) and close the battery compartment.



## ■ Hardware Installation



- 1 UA0156 doesn't need any driver installation. Windows OS will install the driver automatically. Please connect audio capture USB connector into your computer's free USB 2.0 port. The system will note "**Found new hardware**". Please wait for a moment until system shows "**The device is ready to use**".
- 2 Please check hardware installing correctly. Right click "**My Computer**" and select "**Properties**", and select "**Hardware**" option, please click "**Device Manager**".
- 3 Then, please click "**Sound, video and game controllers**", then you will find the Device name — "**USB Audio Device**".





❗ If drivers needed, please download from:  
<http://downloads.2direct.de/treiber/UA0156.zip>


## ▲ Operation

Replug the UA0156 device into your computer again.


- 1 Double click "**Audacity**" icon on your computer's desktop, please select your Language first, then click "**OK**".
- 2 Please click "**Edit**" on the software panel, and select "**Preferences**".
- 3 Please select recording device to be "**USB Audio Device**", and channels to be "**2 (Stereo)**". And select "**Play other tracks while recording new one**" and "**Software Playthrough (Play new track while Recording it)**", then click "**OK**".



- 4 Now, we start to record analogue audio to be digital MP3 format file. Please click red record key to start recording audio that you wanted. And when you want to finish, please click yellow stop key.




- 5 At the first time, we need to do more steps if we want to export as MP3 file. Click "**File**", and select "**Export As MP3**".



- 6 You need to give a file name and location.

- 7 Maybe you want to write some information.

- 8 Now you can get MP3 file through your analogue audio device.



❗ Please always download the update software from following website:  
<http://www.audacityteam.org/>

UA0156

# Digitalizador de cassetes



## ► Contenidos Del Paquete

Digitalizador de cassetes x1  
Cable de carga USB x1  
Manual del usuario x1

## ► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

## Felicitaciones a la compra de LogiLink UA0156!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.



La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Instalación

UA0156 está diseñado para redescubrir viejas canciones con las girando cassette en archivos MP3 para usar en tu ordenador. Cassette a Digital es un reproductor portátil de cassetes portátil USB que funciona con todo tipo de cintas.




- ① **DIR:** Seleccione la dirección de la reproducción del casete. Esto es útil si quieres jugar al otro lado de la cinta sin expulsarlo.
- ② **Jugar:** Pulse para reproducir la cinta.
- ③ **Modo de reproducción:** Seleccione lo que la casete hace cuando llega al final de un costado. Cuando se establece en el "bucle" icono, la cinta cambia automáticamente la dirección y empezar a jugar al otro lado cuando un lado se termina. Cuando se establece en el icono de la flecha única, la cinta simplemente se detendrá cuando un equipo ha terminado.
- ④ **FF/REW:** Pulse para avanzar rápido o rebobinar la cinta. Tenga en cuenta que estos botones se convertirá en "invertir" en la cinta cambia de dirección.
- ⑤ **Detener:** Pulse para detener la cinta.
- ⑥ **Expulsar:** Deslice este interruptor para abrir el compartimiento del cassette.
- ⑦ **Volumen:** Ajusta el volumen de los auriculares y conexión USB.
- ⑧ **Conexión USB:** Utilice el cable USB incluido para conectar UA0156 a su equipo. Para transferir sus grabaciones a su ordenador, que proporcionan un paquete de software en el CD incluido.
- ⑨ **Auriculares:** Se puede conectar de 1/8" auriculares aquí.


## ▲ Instalación

### ■ Colocación / cambio de las baterías


Usted puede alimentar el UA0156 ya sea a través de alimentación USB de su PC o baterías. Para insertar las pilas, deslice hacia atrás el interruptor 1 para abrir el UA0156. Abra el compartimiento de las pilas e inserte 2 pilas AA (haciendo que la batería esté correctamente alineada.) Y reemplazar el compartimiento de la batería.



## ■ Instalación del hardware



- 1 El UA0156 no necesita instalación de ningún controlador. El sistema operativo Windows instalará automáticamente el controlador. Por favor, conecte el conector USB de audio de captura en puerto libre USB 2.0 del ordenador. El sistema cuenta **"encontrado un nuevo hardware"**. Por favor, espere un momento hasta que el sistema se tenga en cuenta **"El dispositivo está listo para usar"**.
- 2 Por favor, compruebe el hardware de instalar correctamente. Haga clic derecho **"Mi PC"** y seleccionar **"propiedades"**, y seleccionar **"Hardware"** opción, por favor haga clic en **"Administrador de dispositivos"** clave.
- 3 Entonces, por favor haga clic en **"De sonido, vídeo y juegos"**, a continuación se encuentra el nombre del dispositivo – **"Dispositivo de audio USB"**.



- ❗ Si necesita controladores, descárguelos de:  
<http://downloads.2direct.de/treiber/UA0156.zip>


## ▲ Operación

Tal vez usted necesita para sacar el dispositivo UA0156 y conectarlo a su equipo de nuevo.


- 1 Haga doble clic en **"audacia"** icono en el escritorio de su computadora, por favor seleccione su idioma principal, luego haga clic en **"Aceptar"**.




- 2 Por favor, haga clic en **"Editar"** en el panel de software y seleccione **"Preferencias"**.




- 3 Por favor, seleccione dispositivo de grabación como **"USB Audio Device"**, y los canales para estar **"2 (estéreo)"**. Y seleccionar **"Reproducir otras pistas mientras se graba una nueva"** y **"Play Software a través de (Reproducir nueva pista mientras se graba)"**, a continuación, haga clic en **"Aceptar"**.




- 4 Ahora, empezamos a grabar el audio analógico como archivo digital en formato MP3. Por favor, haga clic en clave de rojo de grabación para comenzar la grabación de audio que usted quería. Y cuando quiero terminar, por favor haga clic en clave de parada de color amarillo.




- 5 En un primer momento, que tenemos que hacer más pasos si queremos exportar como un archivo MP3. Haga clic en **"Archivo"** y seleccione **"Exportar como MP3"**.



- 6 Usted necesita dar un nombre de archivo y la ubicación actual.



- 7 Tal vez usted todavía tiene que escribir algo de la información.



- 8 Ahora, usted puede obtener el archivo MP3 a través de su dispositivo de audio analógico.

- ❗ Por favor, descargue siempre el software de actualización de la siguiente página web: <http://www.audacityteam.org/>



UA0156

# Digitizer Kasetowy



## ► W zestawie

- Digitizer kasetowy – 1 szt.
- Kabel do ładowania z USB – 1 szt.
- Instrukcja użytkownika – 1 szt.

## ► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.

### Gratulujemy zakupu urządzenia UA0156!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recykliczacji lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

## ▲ Wprowadzenie

UA0156 został zaprojektowany z myślą o powrocie do starych utworów umożliwiając przekonwertowanie muzyki zapisanej na kasetach na pliki MP3, które można odtwarzać na komputerze. Konwerter nagrań kasetowych na cyfrowe, jest urządzeniem o kieszonkowych wymiarach, posiada wejście USB i odtwarza wszelkie kasyety magnetofonowe. Dzięki połączeniu USB, konwertowanie ścieżek dźwiękowych z kaset do formatu MP3 jest bardzo prostym procesem.




- 1 **DIR (kierunek):** Użytkownik może wybrać kierunek odtwarzania taśmy/ stronę kasety. Funkcja ta sprawia, że użytkownik może słuchać obu stron kasety bez konieczności wyciągania jej z kieszeni i obracania.
- 2 **Play (odtwarzaj):** Należy wcisnąć, aby odtworzyć ścieżkę dźwiękową z kasety.
- 3 **Play Mode (tryby odtwarzania):** Użytkownik może wybrać działanie, które nastąpi po tym jak dana strona kasety dobiegnie końca. Wybranie ikony pętli sprawi, że druga strona kasety będzie odtwarzana automatycznie po zakończeniu pierwszej. Wybranie pojedynczej strzałki sprawi, że po zakończeniu odtwarzania bieżącej strony kasety, odtwarzanie zostanie zatrzymane.
- 4 **FF/REW (w przód/ w tył):** Do przesuwania taśmy do przodu lub wstecz. Należy pamiętać, że odtwarzacz odtwarza taśmę dwukierunkowo, dlatego kierunek tych przycisków ulegnie zmianie w zależności od odtwarzanej strony kasety.
- 5 **Stop (zatrzymaj):** Należy wcisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie z kasety.
- 6 **Eject (otwórz):** Przesunięcie przycisku spowoduje otwarcie kieszeni kasetowej.
- 7 **Volume (regulacja głośności):** Regulacja głośności odtwarzania w słuchawkach oraz urządzeniach podłączonych przez USB.
- 8 **Gniazdo USB:** Do podłączenia UA0156 do komputera za pomocą kabla z USB. W zestawie płyta CD z oprogramowaniem do konwersji plików na komputer.
- 9 **Gniazdo na słuchawki:** Miejsce na podłączenie 1/8" calowego wtyku słuchawek


## ▲ Instalacja

### ■ Wkładanie/ wymiana baterii


Urządzenie UA0156 pobiera energię z baterii lub przez kabel USB z komputera. Aby włożyć baterie należy przesunąć przycisk 11 i otworzyć UA0156. Otworzyć komorę na baterie i włożyć dwie baterie typu AA (pamiętając o odpowiednim kierunku wkładania baterii) wcześniej opróżniwszy komorę ze starych baterii.



## ■ Instalacja urządzenia



- 1 Korzystanie z UA0156 nie wymaga instalacji żadnych sterowników. Odpowiednie sterowniki zostaną automatycznie zainstalowane przez system Windows. Należy podłączyć kabel USB do wolnego portu USB2.0 komputera. Pojawi się komunikat systemowy **"Znaleziono nowe urządzenie"**. Należy poczekać przez chwilę aż system wyświetli komunikat **"Urządzenie jest gotowe do użycia"**.
- 2 Aby sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzenia, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na Mój komputer, wybrać pozycję Właściwości, a następnie zakładkę Sprzęt i przycisk Menedżer urządzeń.
- 3 Następnie należy kliknąć na **"Kontrolery dźwięku, wideo i gier"** i pod tą pozycją lista będzie zawierała **"USB Audio Device"**.








- ❗ Jeśli potrzebne są sterowniki, proszę pobrać z:  
<http://downloads.2direct.de/treiber/UA0156.zip>

## ▲ Obsługa

Aby po odłączeniu UA0156, podłączyć je na nowo, należy:

- 1 Dwukrotnie kliknąć na ikonę **"audacity"** na pulpicie, a następnie wybrać Język i kliknąć na **"OK"**.
- 2 Kliknąć na przycisk Edit / Edytuj znajdujący się w oknie oprogramowania i wybrać Preferences / Preferencje.
- 3 Następnie wybrać urządzenie nagrywające, czyli **"USB Audio Device"** oraz kanały jako **"2 (Stereo)"**. Wybrać **"Play other tracks while recording new one"** (Odtwarzaj inne ścieżki podczas nagrywania nowej) i **"Software Play through (Play new track while Recording it)"** (Bez zatrzymania pracy oprogramowania (Odtwarzaj nową ścieżkę podczas nagrywania tej)), a następnie OK.
- 4 W ten sposób rozpoczynamy konwersję nagrania analogowego na cyfrowy w formacie MP3. Należy kliknąć na czerwony przycisk nagrywania by rozpocząć nagrywanie wybranej ścieżki dźwiękowej. Aby zakończyć, należy kliknąć na żółty przycisk zatrzymania.
- 5 Podczas pierwszego razu, użytkownik musi wykonać więcej kroków, aby przeprowadzić eksport plików jako MP3. Kliknąć na zakładkę File (Plik) i wybrać Export As MP3 (Eksportuj jako MP3).
- 6 Należy podać nazwę pliku oraz jego miejsce docelowe.
- 7 Użytkownik może zapisać więcej informacji.
- 8 Należy pobrać plik MP3 przez urządzenie audio.



- ❗ Zawsze należy pobrać oprogramowanie aktualizacji ze strony producenta:  
<http://www.audacityteam.org/>