




STREAM GO X1 PRO WEBCAM BENUTZERHANDBUCH


ÜBERBLICK




| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Objektiv | 2. Halterung montieren | 3. Mikrofon |
| 4. Power-Anzeige | 5. Signalanzeige | 6. Stativschraube |
| 7. Datenschutzabdeckung | | |

PLATZIEREN SIE IHRE WEBCAM

1. Drehen Sie die Halterung und platzieren Sie die Webcam auf dem Monitor.
2. Sie können die Webcam als Zeichnung auf dem Desktop platzieren.
3. Sie können die Webcam bei Bedarf auch auf einem Stativ montieren.



VERBINDEN SIE IHRE WEBCAM



1. Schließen Sie die Webcam an den USB-Anschluss des PCs oder der TV-STB an.
2. Warten Sie etwa eine Minute, die Webcam wird automatisch installiert

Erste Schritte mit Videoanrufen

Um Videoanrufe verwenden zu können, müssen sowohl Sie als auch die Person, die Sie anrufen, die Videoanrufanwendung installieren. wie Skype, Zoom.

Neben einer USB-Kamera und einer Anwendung für Videoanrufe benötigen beide Anrufer;

Ein Computer mit Lautsprechern (oder einem Headset) und einem Mikrofon (die Webcam hat ein eingebautes Mikrofon);

Eine Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL, T1 oder Kabel);

Bitte überprüfen Sie die Anforderungen Ihrer bevorzugten Videoanrufanwendung (die Anforderungen können je nach Anwendung variieren, aber normalerweise ist eine Upload-Sprache von mindestens 2 Mbit/s erforderlich);

Fragen und Antworten

F: Woher weiß ich, ob meine Kamera vom Betriebssystem erkannt wird?

A: Schließen Sie die Kamera an einen beliebigen USB2.0/3.0-Anschluss an. Sobald die Kamera angeschlossen ist, dauert es einen Moment, bis die Kamera erkannt wird. Überprüfen Sie Folgendes, um sicherzustellen, dass die Kamera korrekt installiert wurde: In Systemsteuerung > System und Sicherheit > System > Geräte-Manager

F: Woher weiß ich, ob meine Videoanrufanwendung meine Webcam verwendet?

A: Alle Videoanwendungen haben eine Optionseinstellung, um das Audio- und Videogerät zu überprüfen. Überprüfen Sie mit der Videoanwendung Folgendes:

* Die Audioauswahl, um sicherzustellen, dass das USB2.0-Kameramikrofon ausgewählt ist. Wenn nicht, ändern Sie die Auswahl auf USB2.0-Kamera.

* Der Videoselektor, um sicherzustellen, dass USB2.0 ausgewählt ist. Wenn nicht, ändern Sie die Auswahl auf die USB 2.0-Kamera



Scan QR Code
to follow
Thronmax
on social media



©2020 Thronmax Ltd. and affiliated companies. All rights reserved.
Thronmax and other trademarks contained herein are the property of Thronmax Ltd. and affiliated companies, registered in the United States or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
Address: Rm 1022 G/F Tung Chun Comm Center 438-44 Shanghai Street, Kowloon City, Hong Kong. Email: support@thronmax.com